

## Thermovent T2 HME

CODIGO	DESCRIPCION
100/570/022	Intercambiador de calor y humedad estándar de un solo uso